



Diagramma delle portate con gancio

Loadings diagram with hook

49

Il diagramma si riferisce all'utilizzo della gru
in uso portuale o stato di mare "0" (inclinazione
massima imbarcazione 5°/2°).

The diagram refers to the use of the crane
in the port or with sea roughness "0" (heel-
trim max. 5°/2°).

